



### Dati tecnici

Colore	--
Taglie disponibili	36-49
Confezione	--
Imballaggio	--
Dimensioni del cartone (cm)	--
Peso del cartone (kg)	0.00
Materiale	Cuoio
Suola	--
Tipo di punta	--
Disegno del battistrada	--
Altezza	--
Costruzione	--
Certificazioni	Conforme TAA

### Dati sulle prestazioni

Requisiti ASTM F2413	--
----------------------	----

## PUMA® Safety

### Frontcourt Nero/Bianco/Rosso MID S3L ESD FO HRO SR

- **SUOLA IN GOMMA HERITAGE** - La suola in gomma resistente al calore a 300°C ha un motivo a spina di pesce antiscivolo con un'aderenza ottimale. L'intersuola in gomma più morbida garantisce ammortizzazione sotto il piede e assorbimento degli urti. Aumentando il punto di rotazione, l'attrito e quindi la fatica si riducono notevolmente. L'ampio telaio garantisce una stabilizzazione ottimale.
- **idCELL** - Gli elementi idCELL nella zona del tallone e della punta sono costituiti da un materiale EVA molto morbido e ammortizzante. Assorbe in modo significativo gli urti e gli urti quando il tallone colpisce il suolo e quindi riduce l'affaticamento.
- **PUNTO DI ROTAZIONE** - La particolarità della suola è il punto di rotazione integrato nella zona del metatarso interno. Questo punto è la parte più tesa durante la camminata. Rinforzandolo, l'attrito e quindi la fatica si riducono notevolmente.
- **EVERCUSHION® RELIEF** - Il plantare traspirante evercushion® RELIEF è composto da due diversi strati che si incastrano perfettamente. Lo strato superiore è realizzato in memory foam e si adatta perfettamente alla forma del piede, offrendo ammortizzazione proprio dove è più necessaria. Lo strato inferiore è realizzato in schiuma evercushion® e offre un sollievo ottimale dalla pressione e un'ammortizzazione duratura. Ha eccellenti proprietà di assorbimento dell'umidità per allontanare il sudore dai piedi. Un supporto per l'arco plantare appositamente adattato mantiene il piede in una posizione naturale all'interno della scarpa e stimola i muscoli durante la camminata. Le scanalature ondulate sul fondo impediscono al plantare di scivolare all'interno della scarpa. Questo è il comfort e il supporto di cui hai bisogno per portare a termine il

### Istruzioni per la manutenzione



Lavaggio a  
mano

**PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS, INC. | FORNIAMO LE MIGLIORI SOLUZIONI AL MONDO**

AMERICHE: +1 (800) 262-5755 | EUROPA: +34-96182-41-48 | AMEA: (ASIA, MEDIO ORIENTE, AFRICA) 852-2475-9228 | [www.pipglobalsafety.com](http://www.pipglobalsafety.com)

Questo documento e le informazioni in esso contenute sono di proprietà di Protective Industrial Products, Inc. (PIP) e non possono essere utilizzati o riprodotti senza autorizzazione. Gli utenti dei prodotti devono condurre tutti i test appropriati o altre valutazioni per determinare l'idoneità dei prodotti PIP per un particolare scopo o uso all'interno di un particolare ambiente. PIP DECLINA TUTTE LE GARANZIE DIVERSE DA QUELLE ESPRESSAMENTE FORNITE. 2025-04-28